

PCMコネクタ

5AF	5AC	5Z	5U	5R	5O	5L				5D	5A
5AG	5AD	5AA	5X	5V	5S	5P	5M	5J	5H	5E	5B
5AH	5AE	5AB	5W	5T			5N	5K	5I	5F	5C

4X	4U	4P	4M	4J				4D	4A
4Y	4V	4S	4Q	4N	4K	4H	4E	4B	
4Z	4W	4T		4O	4L	4I	4F	4C	

2AB	2Y	2V		2P	2M	2J	2G	2D	2A
2AC	2Z	2W	2T	2Q	2N	2K	2H	2E	2B
2AD	2AA	2X	2U	2R	2O		2I	2F	2C

1V	1S			1M	1J	1G	1D	1A
1W	1T	1Q	1N	1K	1H	1E	1B	
1X	1U	1R	1O	1L		1F	1C	

5A	○	スタータリレー	
5B			
5C	□	アクセルペダルポジションセンサ2	
5D		アース	
5E			
5F	□	アクセルペダルポジションセンサ1	
5H	○	ドライブハイワイヤリレー制御	
5I			
5J		バックアップ電源	
5K	□	吸気温センサ	
5L	○	サーキットオープニングリレー制御	
5M			
5N	□	エアフロセンサ	
5O		アース	
5P	○	サーキットオープニングリレー制御	
5R		アース	
5S	□	大気圧センサ	
5T		アース	
5U		エアフロセンサアース	
5V	□	クルーズコントロールスイッチ	
5W	○	冷却水温(A/Cユニット)	
5X	○	エンジン冷却ファン制御	
5Z	○	VFAD制御	
5AA	○	A/Cリレー	
5AB		アクセルペダルポジションセンサアース2	
5AC	□	常時電源	
5AD	○	エンジン冷却ファン制御	
5AE		アクセルペダルポジションセンサアース1	
5AF	□	常時電源	
5AG			
5AH			

4A		アース	
4B			
4C	□	ドライブワイヤリレー制御	
4D			
4E	○	メインリレー制御	
4F	□	クラッチスイッチ	
4H			
4I			
4J		アース	
4K		大気圧センサ電源	
4L			
4M	○	フューエルポンプスピード制御	
4N			
4O	○	2次エア噴射ポンプ制御	
4P	□	ストップライトスイッチ	
4Q	□	イグニッション電源	
4S		CAN L	
4T	□	クォラントレベルスイッチ	
4U		センサアース	
4V		CAN H	
4W	□	A/C制御	
4X		アクセルペダルポジションセンサ2電源	
4Y		アクセルペダルポジションセンサ1電源	
4Z	□	A/C負荷	

2A	○	リアO2センサヒータ制御	
2B	□	フロントO2センサ	
2C	□	フロントO2センサ	
2D	○	フューエルインジェクタ(RS)制御	
2E	□	オイルプレッシャスイッチ	
2F		スロットルポジションセンサアース	
2G	□	フューエルインジェクタ(FS)制御	
2H		シールド	
2I	○	フィールドコイル制御	
2J	○	フューエルインジェクタ(RP1)制御	
2K	□	冷却水温センサ	
2M	○	フューエルインジェクタ(FP1)制御	
2N	□	メタリングオイルポンプスイッチ	
2O	□	ニュートラルスイッチ	
2P	○	パーシッソレノイドバルブ制御	
2Q	□	リアO2センサ	
2R	□	オイルレベルスイッチ	
2T	□	オルタネータ発電電圧	
2U	□	エキセントリックシャフトポジションセンサ(+)	
2V	○	メタリングオイルポンプ制御3	
2W	○	メタリングオイルポンプ制御1	
2X	□	エキセントリックシャフトポジションセンサ(-)	
2Y	○	メタリングオイルポンプ制御4	
2Z	○	イグニッションコイル(L/R)制御	
2AA	○	イグニッションコイル(L/F)制御	
2AB	○	メタリングオイルポンプ制御2	
2AC	○	イグニッションコイル(T/R)制御	
2AD	○	イグニッションコイル(T/F)制御	

1A			
1B	○	スロットル制御(+)	
1C	○	スロットル制御(-)	
1D	□	SSVスイッチ	
1E			
1F	□	ロックセンサ(-)	
1G		シールド	
1H			
1J	□	スロットル開度No.1	
1K			
1L	○	SSV制御	
1M	□	スロットル開度No.2	
1N			
1O	○	2次エア噴射制御	
1Q		スロットルポジションセンサ電源	
1R			
1S		APVポジションセンサ電源	
1T	□	ロックセンサ(+)	
1U		センサアース	
1V	○	フロントO2センサヒータ制御	
1W	○	VDI制御	
1X			

5AF	5AC	5Z	5U	5R	5O	5L				5D	5A
5AG	5AD	5AA	5X	5V	5S	5P	5M	5J	5H	5E	5B
5AH	5AE	5AB	5W	5T			5N	5K	5I	5F	5C

4X	4U	4P	4M	4J				4D	4A
4Y	4V	4S	4Q	4N	4K	4H	4E	4B	
4Z	4W	4T		4O	4L	4I	4F	4C	

2AB	2Y	2V		2P	2M	2J	2G	2D	2A
2AC	2Z	2W	2T	2Q	2N	2K	2H	2E	2B
2AD	2AA	2X	2U	2R	2O		2I	2F	2C

1V	1S			1M	1J	1G	1D	1A
1W	1T	1Q	1N	1K	1H	1E	1B	
1X	1U	1R	1O	1L		1F	1C	

5F	□	アクセルペダルポジションセンサ1	W/R
5K	□	吸気温センサ	R/B
5N	□	エアフロセンサ	Y/R

4J		アース	B
4Q	□	イグニッション電源	B/W

2D	○	フューエルインジェクタ(RS)制御	L/B
2G	□	フューエルインジェクタ(FS)制御	G/R
2J	○	フューエルインジェクタ(RP1)制御	LG/B
2K	□	冷却水温センサ	B/Y
2M	○	フューエルインジェクタ(FP1)制御	LG/R
2U	□	エキセントリックシャフトポジションセンサ(+)	Y/B
2Z	○	イグニッションコイル(L/R)制御	Y/G
2AA	○	イグニッションコイル(L/F)制御	G/R
2AC	○	イグニッションコイル(T/R)制御	L/O
2AD	○	イグニッションコイル(T/F)制御	W

1T	□	ロックセンサ(+)	Y/R
----	---	-----------	-----

オーディオ24ピンコネクタ

1	2	3	4		5	6	7	8
		12	13	14	15	16		
9	17	18	19	20	21	22	23	24
							10	11

1	フロント左スピーカー(+)	赤/青
2	フロント左スピーカー(-)	薄緑/赤
3	フロント右スピーカー(+)	青/白
4	フロント右スピーカー(-)	黄/緑
5	リア左スピーカー(+)	緑/橙
6	リア左スピーカー(-)	青/橙
7	リア右スピーカー(+)	灰/赤
8	リア右スピーカー(-)	茶/赤
9	バックアップ電源	青/赤
10	アース(LCD)	黒/白
11	アース	黒
12	オーディオパイロットコントロール	黄/白
13	アンブコントロール	桃/黒
14	-	-
15	ステアリングスイッチ1	赤/黒
16	ステアリングスイッチ2	緑/白
17	イルミネーション	赤/黄
18	純正用	灰/赤
19	車速センサー	緑/赤
20	純正用(LCD)	黄/緑
21	純正用(LCD)	青/白
22	-	-
23	-	-
24	アクセサリ電源	緑/橙